


# Undvik kaos med en skofackbänk




**hall** Tio till femton par skor per person kan leda till en hel del oreda i en familj på låt säga fyra personer. Är hallen dessutom trång gäller det att tänka kreativt. En sittplats behövs alltid – varför inte förena den med skoförvaring? Vår hallbänk rymmer 24 par skor under sittlocket!



Av Leif Qvist

## FÖRBEREDELSE


-  Limfogskivor ca 18 mm tjocka. 4 st 40 x 120 cm, 2 st 40 x 45 cm, 2 st trälistor 12 x 22 mm, längd 120 cm.


Armeringsnät med 10 x 10 cm rutormått 40 x 120 cm.


Tyg och ca 30 mm tjock skumplast till sittdyna 40 x 120 cm.


20 cm kardborrband.

Färg, trälim och 26 st självborrande träskruv längd 40 mm.

-  Måttband, penna, snickarvinkel, såg, bågfil, slippapper, borrar, skruvmejsel.

-  2 dagar.

-  Ca 1 000 kr.

-  Gör en måttförteckning och be att få limfogbitarna tillkapade av fackhandlaren. Det spar mycket tid.




**A.** En skofackförvaring i canvastyg för garderobens insida var tidigare ett vanligt förvaringsknep. Vilken innovation: Den outnyttjade ytan kunde plötsligt rymma många par skor, handskar och annat! Nu verkar de ha utgått ur butikernas sortiment.


Många tillverkare av garderober och skåp har i dag i stället tillval av snedställda hyllor i plåt eller metalltråd för skoförvaring. Det är överskådligt och bra men tar stor plats från övrig klädförvaring i en normalstor hall. Vi föreslår istället en kombinationsmöbel för hallen. Den fungerar som sittbänk, och under bänklacket finns skoförvaring på utrymmessnål högkant. En 120 cm lång bänk, 40 cm djup och 45 cm hög har 48 ståltrådsfack för skor.




▲ 1. Såga till alla limfogbitar och jacka ur för fingergrepp i frontsidans överkant.



▲ 2. Limskruva ihop lådan och bärlisterna för gallret.




▲ 3. Bågfila av armeringsnätgallret så att det passar in i lådan löst liggande på bärlisterna.



▲ 4. Passa in och skruva fast gångjärnen i locket och lådbak-kantens översida.



▲ 5. Måla lådans insida, även gallerrutorna. Vi valde vit färg. Utsidan målas i kulör som passar din hall.



► 6. Medan färgen torkar kan du passa på att sy sittdynan.